

# Модуль дозированной выдачи топлива EFL 4.0



## Описание выводов разъема

Устройство	Подключение	№контакта
Питание	+	1
	-	2
УСС	+	1
	-	2
	сигнал	3
	сигнал	4
Клапан	+	1
	сигнал	2
	сигнал	3

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание выхода из строя компонентов устройства соблюдайте схему подключения!

