


Схема электрическая соединений ТРК

Рис.1 Схема электрическая соединений ТРК «КВАНТ-111»



1. Кабели 2.1, 3.1, 4.1, 8.1 из состава устройств ТРК.
2. Цвета проводов кабеля 4.1 могут отличаться от указанных на схеме. Порядок подключения проводов данного кабеля не влияет на работу устройства.
3. Перемычки выполнять проводом ПВЗ 0,5 ГОСТ 6323-79.
4. Заземление выполнять желто-зеленым проводом ПВЗ 1,5 ГОСТ 6323-79.
5. Для обеспечения правильного направления вращения двигателя М1 допускается изменение порядка подключения правой кабелей 7. В.1 к пускателю КМ1 или клеммнику ХТ1 в коробке распределительной.
6. Непользованные входы распределительной коробки КР1 заглушить.

схема подключения ТРК.



От EXZ 1.0 В разрыв черного кабеля (фаза клапана) фишка X12



Беспроводной считыватель устанавливается между 4 и 2 выводов разъема X21

