

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НА EFL 7.0



1. Питание

1. Коричневый +
2. Синий GND (минус)

2. Отсечной клапан

Клапан 1(КС) - большой ход

1. Черный
2. Синий

Клапан 2(КО) - малый ход (пуск электронасоса)

3. Желтый
4. Коричневый

3. ETR – RS485 интерфейс для подключения к компьютеру

1. Коричневый + Power
2. Синий - GND
3. Белый А
4. Зеленый В

4. Подключение прибора

1. Красный + Power
2. Черный(Серый) - GND
3. Желтый А RS485 (А) - передача информации на трекер счетчика в протоколе LLS
4. Розовый В RS485 (В)
5. Белый - IMP_OUT - дискретный нормированный импульсный выход(100/10/1)
6. Зеленый - TR_EN - разрешение от трекера; для подключения на OUT выход ГЛОНАСС устройства.
7. Синий - 1-wire - RFID метка в протоколе IBUTTON, для подключения к терминалу.